

DÁLKOVÝ OVLADAČ 2.4G CLASSIC PRO DĚTSKÁ ELEKTRICKÁ VOZÍTKA MANUÁL

1. Do ovladače vložte 2 mikrotužkové baterie typu R3 AAA (pozor na správnou polaritu + a -).
2. Vypněte vozítko tlačítkem na palubce – autíčko musí být vypnuté. Na dálkovém ovladači stiskněte po dobu 2-4 vteřin tlačítko **CLASSIC**, LED dioda pomalé rychlosti začne blikat. Nyní okamžitě zapněte vozítko, 3 LED diody rychlostí se rozsvítí.
3. Pokud vše proběhlo dle výše zmíněných instrukcí, pak je vozítko sladěné s dálkovým ovladačem. Pokud ne, opakujte znovu krok č. 2.

Po 10 vteřinách nečinnosti se dálkový ovladač automaticky vypne. Pro zapnutí stačí stisknout jakékoliv tlačítko.

Při výměně baterií je nutné celý proces opakovat znovu.

V případě špatné činnosti ovladače vyměňte baterie.



I. DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Před změnou rychlosti či směru jízdy (vpřed/vzad) vozítko vždy nejprve zastavte, aby nedošlo k poškození motorů a převodovek.

II. DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Pokud s vozítkem jezdíte na zahradě nebo na jiném nerovném povrchu, nechejte vždy zařazenou vyšší rychlost.