

# DÁLKOVÝ OVLADAČ 2.4G HDFJ528 PRO DĚTSKÁ ELEKTRICKÁ VOZÍTKA

## MANUÁL

Do ovladače vložte 3 mikrotužkové baterie 1,5V (R3 AAA).  
Pozor na správnou polaritu + / -



### SYNCHRONIZACE VOZÍTKA S DÁLKOVÝM OVLADAČEM

1. Zapněte autíčko hlavním vypínačem na palubní desce. Červen
  2. Nyní na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko pro změnu rychlosti (vizi obrázek níže), dokud červený kroužek nezačne trvale svítit. Nyní je autíčko sladěné s ovladačem.
- Tento postup je potřeba provést při každé výměně baterií, nebo v případě nečinnosti dálkového ovladače. V případě špatné funkčnosti ovladače vyměňte baterie. Dálkový ovladač se po 10 vteřinách nečinnosti automaticky vypne. Stisknutím jakéhokoliv tlačítka je možné jej znovu zapnout.



**I. DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:** Před změnou rychlosti či směru jízdy (vpřed/vzad) vozítko vždy nejprve zastavte, aby nedošlo k poškození motorů a převodovek.

**II. DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:** Pokud s vozítkem jezdíte na zahradě nebo na jiném nerovném povrchu, nechejte vždy zařazenou vyšší rychlost.