

# DÁLKOVÝ OVLADAČ 2.4G PB6600 PRO DĚTSKÁ ELEKTRICKÁ VOZÍTKA

## MANUÁL

### SYNCHRONIZACE VOZÍTKA S DÁLKOVÝM OVLADAČEM

Krok č. 1: Do ovladače vložte dvě mikrotužkové baterie typu R3 AAA (Pozor na správnou polaritu + / -).

Krok č. 2: Stiskněte tlačítko „M“ po dobu 3 vteřin, dokud nezačne blikat první LED dioda. Poté okamžitě zapněte vozítko tlačítkem na palubce.

Krok č. 3: Pokud vše proběhlo úspěšně, dioda přestane blikat a začne svítit. Pokud ne, opakujte krok č.2

### OVLÁDÁNÍ

Tlačítka se šipkou: jízda vpřed / vzad, zatáčení vlevo / vpravo

Tlačítko M: slouží pouze ke spárování ovladače s vozítkem

Tlačítko S: volba rychlostí (svítí-li jedna dioda = pomalá rychlost / dvě diody = střední rychlost / tři diody = vysoká rychlost)

Tlačítko P: stop (vozítko zastaví)

Dálkové ovládání se po 10 vteřinách nečinnosti automaticky vypne. Stisknutím jakéhokoliv tlačítka se znovu zapne.



**I. DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:** Před změnou rychlosti či směru jízdy (vpřed/vzad) vozítko vždy nejprve zastavte, aby nedošlo k poškození motorů a převodovek.

**II. DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:** Pokud s vozítkem jezdíte na zahradě nebo na jiném nerovném povrchu, nechte vždy zařazenou vyšší rychlost.