

DÁLKOVÝ OVLADAČ 2.4G S303 PRO DĚTSKÁ ELEKTRICKÁ VOZÍTKA

MANUÁL

NAPÁJENÍ

Do ovladače vložte 2 mikrotužkové baterie R3 AAA.
Pozor na správnou polaritu + / -



SYNCHRONIZACE ELEKTRICKÉHO VOZÍTKA S DÁLKOVÝM OVLADAČEM

Vypněte vozítko – před synchronizací musí být vypnuté.

Na ovladači stiskněte a přidržte **tlačítko M**, LED dioda rychlosti začne blikat. Během tohoto kroku (tlačítko M stále držte stisknuté) ihned zapněte autíčko pomocí hlavního vypínače na palubce – LED dioda rychlosti se následně trvale rozsvítí.

Pokud vše proběhlo dle instrukcí, vozítko je sladěné s ovladačem. Pokud ne, opakujte celý proces znovu.

Tento postup je potřeba provést při každé výměně baterií, nebo v případě nečinnosti dálkového ovladače.

V případě špatné činnosti ovladače vyměňte baterie.

Dálkové ovládání se po 10 vteřinách nečinnosti automaticky vypne. Stisknutím jakéhokoliv tlačítka se znovu zapne.



DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Před změnou rychlosti či směru jízdy (vpřed/vzad) autíčko vždy **nejprve zcela zastavte!** Nedodržením hrozí nenávratné poškození motorů a převodovek.