

DÁLKOVÝ OVLADAČ 2.4G TYP SHSB12VJD-3S PRO DĚTSKÁ ELEKTRICKÁ VOZÍTKA MANUÁL

1. Vložte do ovladače 2 mikrotužkové baterie typu R3 AAA (pozor na správnou polaritu + a -). Po vložení baterií třikrát zablikají tři vrchní diody (indikátor rychlosti). Vozítko musí být v tuto chvíli vypnuté.
2. Stiskněte tlačítko **Car_Select** po dobu 2 vteřin, dioda vedle tlačítka Car_Select začne blikat. Poté ihned zapněte vozítko tlačítkem nebo klíčkem na palubní desce.
3. Pokud proběhlo vše úspěšně, dioda vedle tlačítka Car_Select blikat přestane. Pokud ne, opakujte krok č. 2.

Popis funkcí a tlačítek

Tlačítko **SPEED_SELECT**: Přepínání rychlostí (**Pomalů** – svítí 1 dioda; **Středně** – svítí 2 diody; **Rychle** – svítí 3 diody)

Tlačítko **CAR_SELECT**: spárování vozítka s ovladačem (Využívá se pouze při prvním spuštění nebo při výměně baterií)

Tlačítko **STOP**: brzda – vozítko zastaví

Tlačítko **FORWARD**: jízda vpřed

Tlačítko **BACKWARD**: jízda vzad

Tlačítko **LEFT**: zatáčení doleva

Tlačítko **RIGHT**: zatáčení doprava

Dálkové ovládání se po 15 vteřinách nečinnosti automaticky vypne. Stisknutím jakéhokoliv tlačítka se znovu zapne.



I. DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Před změnou rychlosti či směru jízdy (vpřed/vzad) vozítko vždy nejprve zcela zastavte. Nedodržením hrozí nenávratné poškození motorů a převodovek!

II. DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Pokud s vozítkem jezdíte na zahradě nebo na jiném nerovném povrchu, nechejte vždy zařazenou vyšší rychlost.