

BMW I8 CONCEPT


Návod k sestavení

www.bezvaZbozi.cz




Postupujte přesně podle jednotlivých, po sobě jdoucích obrázků.

Zadní náprava (obr. 2)



1




2

Přední náprava – kolo označené L nasadíte na levou stranu, R na pravou. (obr. 4)



3



4

Utáhněte kola. Po dotažení se musí kola volně otáčet. (obr. 5)




5




6

Tyč řízení (obr. 7-9)



7




8

Tyč řízení zajistěte podložkou a závlačkou. (obr. 9)
Zapojení baterií: **červený** kabel na **červené plus +** (obr. 10)



9



10



Srovnejte otvory v tyči řízení a volantů. (obr. 12 a 13)



12



13


Nasaďte přední sklo a zpětná zrcátka. (obr. 14 a 15)



14




15



Řídící jednotka autíčka:

Do ní zapojte veškeré konektory. Zásuvku předem prohlédněte. Konektory jdou zapojit jen jedním směrem.



17




17



18

Ovládací prvky autíčka




19

Dálkové ovládání má během jízdy přednost před manuálním řízením. Dá se tedy zastavit i při sešlápnutém pedálu, stejně tak se dá řídit i dopředu a do stran.

Dálkové ovládání – vložte 2 tužkové baterie R6 AAA.



20



21

Doba nabíjení činí 10 – 12 hodin. Max. 15 hodin.
Pokud vozítko nepoužíváte, dobíjejte baterii 1x měsíčně přibližně 6 hodin. Baterii také nevystavujte mrazu. **Nedodržením zkrátíte životnost baterie.**
Během nabíjení může být nabíječka i baterie teplá.

