

# DĚTSKÉ ELEKTRICKÉ AUTÍČKO LAND ROVER DEFENDER

NÁVOD K SESTAVENÍ

 **BezvaZboží.cz**  
...váš pohodový nákup



**Upozornění:** Fotonávod slouží ke snazšímu a správnému sestavení dětského elektrického vozítka. Některé uvedené funkce vozítka či typ dálkového ovládání v tomto návodu se mohou mírně lišit dle výrobce daného vozítka.

Vybalte všechny díly z krabice a postupujte podle jednotlivých, po sobě jdoucích obrázků.


**Obr. 1:** Zavřete a zajistěte oboje dveře.

**Obr. 2 a 3:** Přišroubujte obě zadní zástěrky.





**Obr. 3:** Přišroubujte zadní zástěrku.

**Obr. 4:** Zadní náprava




**Obr. 5 a 6:** Mosazné konektory musí být v zástrčce rovně a uprostřed. Jsou-li vychýlené ke stranám, narovnejte je prstem.




**Obr. 7:** Konektory spojte.

**Obr. 8:** Zapojený konektor spolu s kabely srovnejte a zastrčte do otvoru.



**Obr. 9:** Zadní nápravu přišroubujte.



**Obr. 10:** Přišroubujte stupačku (stupačka je pouze dekorativní)





**Obr. 11 a 12:** Šroubky odšroubujte.



Obr. 13 a 14: Na obou stranách přišroubujte boční spodní rámy.



Obr. 15 a 16: Přišroubujte obě přední zástěrky.



Obr. 17: Zadní kola

Obr. 18: Sejměte ze zadní nápravy lepicí pásky.



**Obr. 19:** Namažte osy vazelínou nebo olejem.

**Obr. 20:** Nasadte obě zadní kola na osy.



**Obr. 21 a 22:** K oběma kolům přiložte kovové podložky a následně matice, které utáhněte. Při utahování matic si osu přidržte kleštěmi jako na obrázku.



**Obr. 23 a 24:** Jako poslední na kola nasadte plastové krytky.




**Obr. 25 a 26:** Na přední osy nasadte kovové podložky.




**Obr. 27:** Namažte přední osy vazelínou nebo olejem.

**Obr. 28:** Přední kola



**Obr. 29:** Obě přední kola nasadte na osy.


**Obr. 30:** Stejně jako u zadních kol, nasadte k oběma předním kolům kovové podložky a kovové matice.



Obr. 31 a 32: Nasaďte kovové matice, které utáhněte. Jako poslední následně přiložte plastové krytky.



Obr. 33: Šroubky vyšroubujte.




Obr. 35: Přišroubujte rezervu.

Obr. 36: Označené šroubky mírně povolte – panty se poté budou lépe otvírat.



Obr. 37: Zadní dvířka přišroubujte.

Obr. 38 a 39: Odemčení zadních dvířek




Obr. 39: Otevření zadních dvířek.

Obr. 40 a 41: Odemčení bočních dveří.



Obr. 42: Zapojení baterie: červený kabel na červené plus + a černý kabel na černé mínus -





**Obr. 43:** Ze zpětných zrcátek sejměte folie.

**Obr. 44 a 45:** Nasadte zpětná zrcátka a přišroubujte je.




**Obr. 46:** Na autíčku namažte celý prostor, kam přijde přední okno, vazelínou nebo olejem.



**Obr. 47:** Svazek kabelů musí ležet ve výřezu karoserie.

**Obr. 48:** Nasadte přední okno.




**Obr. 49:** Přední okno přišroubujte.


**Obr. 50-52:** Nasadte nadoraz přední kapotu.



**Obr. 53:** Přišroubování kapoty zespod autíčka.

**Obr. 54:** Před stažením ochranné folie logo Land Rover uhladte a zatlačte prstem. Folii stáhněte opatrně a pomalu.






**Obr. 61 a 62:** Zadní logo nejprve také uhladíte a zatlačíte prstem. Teprve až poté folii opatrně a pomalu stáhněte.



## OVLÁDACÍ PRVKY





- FM rádio, USB, IN line mini USB, vstup pro SD (paměťovou) kartu
- Pro ovládání hlasitosti zvykových efektů přidrže šipky nebo + / -
- Vypínačem můžete rádio vypnout

## 2.4G bluetooth dálkové ovládání – synchronizace autíčka s dálkovým ovladačem a popis funkcí

1. Vypněte autíčko (klíčkem v zapalování) – autíčko musí být vypnuté. Na palubce dejte přepínač **Manual / RC** do polohy **RC (jízdy na dálkové ovládání)**.
2. Vložte do ovladače 2 mikrotužkové baterie typu R3 AAA (pozor na správnou polaritu + a -).
2. Stiskněte tlačítko **Car\_Select** po dobu 3 vteřin vteřin, dioda vedle tlačítka Car\_Select začne blikat. Poté ihned zapněte autíčko klíčkem na palubní desce.
3. Pokud proběhlo vše úspěšně, dioda vedle tlačítka Car\_Select blikat přestane. Pokud ne, opakujte krok č. 2.

### Popis funkcí a tlačítek

Tlačítko **SPEED\_SELECT**: Přepínání rychlostí (**Pomalů** – svítí 1 dioda; **Středně** – svítí 2 diody; **Rychle** – svítí 3 diody)

Tlačítko **CAR\_SELECT**: spárování autíčka s ovladačem (Využívá se pouze při prvním spuštění nebo při výměně baterií)

Tlačítko **STOP**: autíčko okamžitě zastaví

Tlačítko **FORWARD**: jízda vpřed

Tlačítko **BACKWARD**: jízda vzad

Tlačítko **LEFT**: zatáčení doleva

Tlačítko **RIGHT**: zatáčení doprava

Dálkové ovládání se po 15 vteřinách nečinnosti automaticky vypne. Stisknutím jakéhokoliv tlačítka se znovu zapne.

2,4G bluetooth dálkový ovladač,



## NABÍJENÍ BATERIE

**Nabíjecí zásuvka:** konektor nabíječky zasunujte do nabíjecí zásuvky opatrně, netahejte při vytažení konektoru za kabel nabíječky. Hrozí poškození nabíječky nebo nabíjecí zásuvky. **Používejte jen originální nabíječku určenou k tomuto vozítku!**

### Nabíjení

Doba nabíjení činí 8-10 hodin, dobíjejte maximálně 15 hodin. Během nabíjení může být baterie i nabíječka teplá.

**Důležité:** Pokud vozítko nepoužíváte, dobíjejte baterii 1x měsíčně přibližně 6 hodin.

Nedodržením zkrátíte životnost baterie. Baterii chraňte před mrazem! Nabíjení vozítka smí provádět pouze dospělá osoba.



**A je hotovo!**



NENECHTE SI UJÍT ŽÁDNÉ NOVINKY, AKČNÍ SLEVY A SOUTĚŽE! SLEDUJTE NÁS NA FACEBOOKU.

