

Dětská elektrická čtyřkolka **MAVERICK 4x4**

NÁVOD K SESTAVENÍ



Upozornění

Návod slouží ke správnému a snazšímu sestavení dětského vozítka. Barva, některé funkce či typ dálkového ovládání, jaké jsou v tomto manuálu uvedené, se mohou mírně lišit dle výrobce daného vozítka.

Návod rovněž obsahuje pokyny k údržbě vozítka.

Všechny díly vybalte z krabice a postupujte přesně podle jednotlivých, po sobě jdoucích obrázků.

Obr. 2: Čtyřkolku otočte a ze zadní části odstraňte vázací pásku.



Obr. 3-4: Vyklopte zadní díl s oběma motory a zasuňte do otvoru v podvozku čtyřkolky.



Obr. 5: Nasadíte zadní osu kol.

Obr. 6: Připravte si zadní kola. Než nasadíte kola, levou a pravou stranu zadní osy namažte vazelínou nebo olejem.





Obr. 7-8: Zadní kola nasadíte na zadní osu. K oběma kolům z vnější strany nasadíte nejprve kovovou podložku a následně matici, kterou utáhněte. Levou i pravou stranu utahujete současně, aby se matice dotáhly.





Obr. 9-10: Připravte si přední nápravu. Nasadíte přední nápravu (v poloze jako je na obrázku) a přišroubujete.



Obr. 11-12: Nasadíte levý a pravý přední motor na přední osy kol.



Obr. 13: Zapojte konektory obou předních motorů. Nasadte plastové krytky obou předních motorů.




Obr. 15-16: Připravte si přední kola. Než nasadíte kola, levou a pravou stranu osy namažte vazelínou nebo olejem. Nasadte obě přední kola.




Obr. 17: K oběma kolům z vnější strany nasadte nejprve kovovou podložku a následně matici, kterou utáhněte.

Obr. 18: Řídítka s tyčí řízení. Vyšroubujte šroubek řídítek a vysuňte tyč řízení z řídítek.




Obr. 19: Nasuňte tyč řízení (v této poloze) do otvoru v podvozku čtyřkolky.

Obr. 20: Po zasunutí pootočte tyč řízení tak, aby procházela okem v nápravě a zastrčte nadoraz.



Obr. 21: Na spodní, zahnutý konec tyče řízení nasuňte podložku a zajistěte závlačkou.

Obr. 22: Nasuňte řídítka na tyč řízení. Jednou rukou přidržte zespodu (u nápravy) tyč řízení a druhou rukou zatlačte řídítka nadoraz na tyč řízení.



Obr. 23: Řídítka zajistěte šroubkem a matickou. Šroubek musí procházet tyčí řídítek i tyčí řízení.

Obr. 24: Nasadte přední rám a přišroubujte.




Obr. 25: Nasadte zadní plastový díl a přišroubujte.

Obr. 26: Nasadte a zasuňte do otvorů v karoserii opěradlo sedačky.



Obr. 27: Vyšroubujte šroubky na levé i pravé straně řídítek.

Obr. 28: Nasadte na obě strany řídítek plastové kryty rukou a přišroubujte je.



Obr. 29: Povolte šroub sedačky a sedačku sundejte.

Obr. 30-31: Zapojte konektor baterie. Nasadte zpět sedačku a přišroubujte šroub sedačky.



Obr. 32: Nasadte a přišroubujte přední plastový štít.



Obr. 34: Na všechna kola nasadte a po té přišroubujte poklice.



Obr. 35: Nabíjení baterie

Nabíjecí zásuvka: konektor nabíječky zasunujte do nabíjecí zásuvky opatrně, při vytahování konektoru netahajte za kabel nabíječky – hrozí poškození nabíječky nebo nabíjecí zásuvky. **Používejte jen originální nabíječku určenou k tomuto vozítku!**




Nabíjení

Doba nabíjení činí 8-10 hodin, dobíjete maximálně 15 hodin. Během nabíjení může být baterie i nabíječka teplá.

Důležité: Pokud vozítko nepoužíváte, dobíjete baterii 1x měsíčně přibližně 6 hodin. Nedodržením zkrátíte životnost baterie. Baterii chraňte před mrazem! Nabíjení vozítka smí provádět pouze dospělá osoba.

OVLÁDACÍ PRVKY



NABÍJENÍ BATERIE

- Dobíjení smí provádět pouze dospělá osoba.
- Před nabíjením musí být čtyřkolka **vypnutá**.
- Konektor nabíječky zasouvejte do nabíjecí zásuvky opatrně.
- Při vytahování konektoru **netahajte za kabel nabíječky** – hrozí poškození nabíječky nebo nabíjecí zásuvky.
- Doba nabíjení činí 8-10 hodin, dobíjejte **maximálně 15 hodin**.
- Před prvním použitím baterii plně dobijte.
- Baterii chraňte před mrazem.
- Nevybíjejte do úplného vybití (tzn. když si všimnete poklesu výkonu vozítka, dobijte baterii). Úplné vybití snižuje životnost baterie.



Používejte pouze originální nabíječku určenou k tomuto vozítku!

Důležité: pokud vozítko nepoužíváte, dobíjejte baterii alespoň 1x měsíčně po dobu 6 hodin. Nedodržením těchto pokynů můžete výrazně zkrátit životnost baterie.

Jak nabíjet:

1. Vozítko vypněte.
 3. Zapojte nabíječku do nabíjecí zásuvky.
 4. Druhý konec nabíječky zapojte do elektrické zásuvky.
- Během nabíjení může být baterie i nabíječka teplá. Tento stav je normální.



NENECHTE SI UJÍT ŽÁDNÉ NOVINKY, AKČNÍ SLEVY A SOUTĚŽE! SLEDUJTE NÁS NA FACEBOOKU.

