

MERCEDES-BENZ ML63 S 2.4G DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM

Návod k sestavení

www.bezvazbozi.cz



Postupujte přesně podle jednotlivých, po sobě jdoucích obrázků.

Zadní náprava (obr. 2 a 3)



1



2

Přední náprava (obr. 4 a 5)



3



4

Kola se po dotažení musí volně otáčet.




5



6

Samoresetovací pojistka – v případě přerušení jízdy, vyčkejte 1 min., pojistka se sama resetuje. Pokud v pojistce při protřepání chrastí, vyměňte ji. (obr. 7)

Zapojení baterie: **červený** kabel na červené **plus +** / **černý** kabel na černé **mínus -**



7

Otočením směrem dolů se dveře uzamknou, otočením směrem nahoru se dveře odemknou. (obr. 8 a 9)




8



9





10



11



12



13

Opatrně sejměte ochranné fólie. (obr. 14 a 15)



14



15

Ovládací prvky autíčka



16



17



2.4G bluetooth dálkové ovládání – synchronizace autíčka s dálkovým ovladačem a popis funkcí

1. Vložte do ovladače 2 mikrotužkové baterie typu R3 AAA (pozor na správnou polaritu + a -). Po vložení baterií třikrát zablikají tři vrchní diody (indikátor rychlosti).
2. Stiskněte tlačítko **Car_Select** po dobu 2 vteřin, dioda vedle tlačítka Car_Select začne blikat. Poté ihned zapněte autíčko tlačítkem nebo klíčkem na palubní desce.
3. Pokud proběhlo vše úspěšně, dioda vedle tlačítka Car_Select blikat přestane. Pokud ne, opakujte krok č. 2.

Popis funkcí a tlačítek

Tlačítko **SPEED_SELECT**: Přepínání rychlostí (**Pomalů** – svítí 1 dioda; **Středně** – svítí 2 diody; **Rychle** – svítí 3 diody)
Tlačítko **CAR_SELECT**: spárování autíčka s ovladačem (Využívá se pouze při prvním spuštění nebo při výměně baterií)
Tlačítko **STOP**: autíčko okamžitě zastaví
Tlačítko **FORWARD**: jízda vpřed
Tlačítko **BACKWARD**: jízda vzad
Tlačítko **LEFT**: zatáčení doleva
Tlačítko **RIGHT**: zatáčení doprava

Dálkové ovládání se po 15 vteřinách nečinnosti automaticky vypne. Stisknutím jakéhokoliv tlačítka se znovu zapne.



NABÍJENÍ BATERIE

Konektor nabíječky zasunujte do nabíjecí zásuvky opatrně, netahejte při vytažení konektoru za kabel nabíječky. Hrozí poškození nabíječky nebo nabíjecí zásuvky. **Používejte jen originální nabíječku určenou k tomuto vozítku!**

Doba nabíjení činí 10-12 hodin, dobíjete maximálně 15 hodin. Během nabíjení může být baterie i nabíječka teplá.

Důležité: Pokud vozítko nepoužíváte, dobíjete baterii 1x měsíčně přibližně 6 hodin. Nedodržením zkrátíte životnost baterie. Baterii chraňte před mrazem! Nabíjení vozítka smí provádět pouze dospělá osoba.



Upozornění: Foto návod slouží ke snazšímu a správnému sestavení dětského elektrického vozítka. Některé uvedené funkce vozítka či typ dálkového ovládání v tomto návodu se mohou mírně lišit dle výrobce daného vozítka.