

MORÍSEK


Návod k sestavení

www.bezvaZbozi.cz




Postupujte přesně podle jednotlivých, po sobě jdoucích obrázků.

Zapojení baterií: červený kabel na červený plus + (obr. 1)




1




2


Motor **L** umístěte na levou stranu z pohledu řidiče a motor **R** na pravou. (obr. 4 a 5)




3



4



5



6



7




8



9

Přední náprava (obr. 10)



10



11



12




13


Tyč řízení



14




15



Kovová podložka


16




Zajistěte závlačkou

17

Konektory pro zapojení motorů (obr. 18)
Přišroubujte krycí košíčky motorů. (obr. 19)



18



19



20



21



22



23



24



25



26



27



28



29

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ – vložte 2 tužkové baterie R6 AAA. (obr. 31)



30




31

Pozn.: Typ dálkového ovládání se může lišit.



32

OVLÁDACÍ PRVKY



33

NABÍJENÍ BATERIE

Nabíjecí zásuvka: konektor nabíječky zasunujte do nabíjecí zásuvky opatrně, netahejte při vytažení konektoru za kabel nabíječky. Hrozí poškození nabíječky nebo nabíjecí zásuvky. **Používejte jen originální nabíječku určenou k tomuto vozítku!**

Nabíjení

Doba nabíjení činí 8-12 hodin, dobíjete maximálně 15 hodin. Během nabíjení může být baterie i nabíječka teplá.

Důležité: Pokud vozítko nepoužíváte, dobíjete baterii 1x měsíčně přibližně 6 hodin.

Nedodržením zkrátíte životnost baterie. Baterii chraňte před mrazem! Nabíjení vozítka smí provádět pouze dospělá osoba.



A je hotovo!

Upozornění: Foto návod slouží ke snazšímu a správnému sestavení dětského elektrického vozítka. Některé uvedené funkce vozítka či typ dálkového ovládání v tomto návodu se mohou mírně lišit dle výrobce daného vozítka.

