

# MOTORKA ZÁVODNÍ SILNIČNÍ

Návod k sestavení

[www.bezvazbozi.cz](http://www.bezvazbozi.cz)



**Vybalte všechny díly z krabice a postupujte přesně podle po sobě jdoucích obrázků**

Přišroubujte pomocná kolečka (obr. 1 a 2). Obrázek 1 – zde použijte kratší šroubky, obrázek 2 – delší šroubky.



Prostrčte osu kolem a výřezem v plastu (obr. 5 a 6), následně přiložte 2 kovové podložky (obr. 7) a matici (obr. 8). Jako poslední navakněte ochranný plast (obr. 9 a 10).







Zapojte konektory – během jejich zapojování stále držte kapotáž motorky, aby nedošlo k jejímu pádu a následnému vytržení kabelů (obr. 11). Zapojené konektory s kabely srovnejte a zastrčte do otvoru (obr. 12).





Nasadte kapotáž (obr. 13 a 14) a přišroubujte ji (obr. 15). Poté přišroubujte čelní sklo (obr. 16) a navakněte stříbrné kryty šroubků (obr. 17).




Pro nasazení zpětných zrcátek je nutné nejdříve zmáčknout pojistku, poté je možné zrcátko zastrčit (obr. 18).





**Zapojení baterií:** červený kabel na červené plus +, zapojení baterii překontrolujte podle obrázku (obr. 20).



Nasadte sedačku – výstupky na sedačce zasadte do výřezů na motorce (obr. 21) a přišroubujte ji (obr. 22).



### Nabíjení baterie

Doba nabíjení činí 8 - 10 hodin, dobíjejte maximálně 15 hodin. Během nabíjení může být baterie i nabíječka teplá.

**Důležité:** Pokud vozítko nepoužíváte, dobíjejte baterii 1x měsíčně přibližně 6 hodin. Nedodržením zkrátíte životnost baterie. Baterii chraňte před mrazem! Nabíjení vozítka smí provádět pouze dospělá osoba.

Nabíjecí zásuvka (obr. 23)

Konektor nabíječky zasunujte do nabíjecí zásuvky opatrně, netahejte při vytažení konektoru za kabel nabíječky. Hrozí poškození nabíječky nebo nabíjecí zásuvky. **Používejte jen originální nabíječku určenou k tomuto vozítku!**



## Ovládací prvky motorčky

Po zapnutí se zobrazí jako první údaj voltmetr – stav nabití baterie (min. 12 V)  
Vstupy pro Mp3, TF kartu, USB  
Šipky a +/- ovládají hlasitost – držte je do požadované hlasitosti

Rychlá/Pomalá jízda

Zapnout/Vypnout

- Vpřed  
- Stop  
- Vzad

(bez funkce)

Pedál pro jízdu

