


MOUNTAIN RAGE

Návod k sestavení

www.bezvazbozi.cz



Postupujte přesně podle jednotlivých, po sobě jdoucích obrázků.





7



Zadní náprava

8



Zadní kola

9



10

Dálkové ovládání – vložte 2 baterie R6 AA. Dejte pozor na správnou polaritu + - . (obr. 12)



11



12

Tyč řízení tlačte zespod směrem nahoru. (obr. 13)
Srovnejte otvory v tyči řízení a volantu. (obr. 14 a 15)



13




14



15

Zapojení baterie: **červený** kabel na **červené plus +** (obr. 16)



1



17

Doba nabíjení činí 10 – 12 hodin, max. 15 hodin.

Pokud vozítko nepoužíváte, dobíjete baterii 1x měsíčně přibližně 6 hodin. Baterii nevystavujte mrazu.

Nedodržením zkrátíte životnost baterie.

Během nabíjení může být nabíječka i baterie teplá.



Ovládací prvky čtyřkolky

