

DĚTSKÉ ELEKTRICKÉ AUTÍČKO COURAGE

Návod k sestavení


www.bezvazbozi.cz



Postupujte přesně podle jednotlivých, po sobě jdoucích obrázků.



1



2




3




4



5





6



7



8



9




10



11



12



13



14



15



16



17

Po zapojení konektorů volant stále držte – hrozí přetržení kabelů. (obr. 19)



18



19



20



21



22



23



24



25



26



27




28



29

Kabely srovnejte a prostrčte do otvoru v boku autíčka. (obr. 30)
Zadní rám zasadte lehkým úderem dlaně, autíčko během toho zespod podpírejte. (obr. 31)



30



31



Zapojte konektory přívodu
proudu do světelné rampy.


32



33



34



Nasadte sedačku.

35



36



37



38



Pro otevření dveří stiskněte tlačítko kliky.

39



Otevření zadní rezervy.

40



Madlo pro tažení autíčka

41

Instrukce pro sladění 2.4G dálkového ovladače s vozítkem:

Krok č. 1: do ovladače vložte 2 tužkové baterie, přední diody 3x zablikají.

Krok č. 2: Stiskněte tlačítko **Car_Select** po dobu 2 vteřin, dioda vedle tlačítka začne svítit. Poté ihned zapněte autíčko (zapínačem na palubce).

Krok č. 3: Pokud vše proběhlo úspěšně, dioda vedle tlačítka **Car_Select** zhasne a autíčko je s ovladačem spárované. Pokud ne, opakujte krok č. 2.

2) Bluetooth 2.4G dálkový ovladač



- Tlačítko **SPEED_SELECT**: stisknutím volíte rychlost jízdy. Svítí-li jedna dioda = pomalu, dvě diody = středně, tři diody = rychle
- Tlačítko **STOP**: okamžitě vozítko zastaví
- Tlačítko **FORWARD**: jízda vpřed
- Tlačítko **BACKWARD**: jízda vzad
- Tlačítko **LEFT**: doleva
- Tlačítko **RIGHT**: doprava

Doba nabíjení činí 10 – 12 hodin, dobíjejte maximálně 15 hodin.


Baterii chraňte před mrazem.

Pokud vozítko nepoužíváte, dobíjejte baterii 1x měsíčně cca 6 hodin. Nedodržením zkrátíte životnost baterie!

Během nabíjení může být baterie i nabíječka teplá.



Ovládací prvky autíčka



Přejeme mnoho zábavy s novým autíčkem!

