

# DŽÍP ARMY




Návod k sestavení

[www.bezvaZbozi.cz](http://www.bezvaZbozi.cz)




Postupujte přesně podle jednotlivých, po sobě jdoucích obrázků.

### Zadní osa







Kabely připevněte k rámu autíčka. (obr. 7)




7



8



9



10

Před zašroubováním srovnejte otvory v tyči řízení a zelené unašecí růžici. (obr. 11)




11






12




13




14



15




16



17







18



19



20



21



22



23





24



25




26



27

Předem prohlédněte drážky uvnitř rámu, oba díly následně zasuňte podle nich a pootočte je. (obr. 29)



28



29






30



31




32




33






34




35

Přístrojovou desku přišroubujte s oknem kratšími šroubky. (obr. 36)



36



37

Do volantu vložte 2 tužkové baterie R6 AA. (obr. 38)



38



39





40



41



42



43



44




**Nabíjení** – konektor z nabíječky spojte s konektorem označeným „INPUT“

Pokud vozítko nepoužíváte, dobíjejte baterii 1x měsíčně přibližně 6 hodin. Baterii chraňte před mrazem.

Nedodržením zkrátíte životnost baterie.

Během nabíjení může být nabíječka i baterie teplá.



### Ovládací prvky auta

