

# SUPERBIKE BMW S1000 RR

Návod k sestavení

[www.bezvaZbozi.cz](http://www.bezvaZbozi.cz)



Postupujte přesně podle jednotlivých, po sobě jdoucích obrázků.



1



2



3




4

Samoresetovací pojistka – v případě přerušení jízdy, vyčkejte 1 min., pojistka se sama resetuje. (obr. 6)

Zapojení baterie: **červený** kabel na **červené plus +** / **černý** kabel na **černé mínus -** (obr. 6 a 7)




5



6

Překontrolujte zapojení baterie přesně podle obrázku. (obr. 7)



7



8

Vložte 2 tužkové baterie R3, AAA. (obr. 9)

Doba nabíjení činí 10 – 12 hodin. Dobíjejte maximálně 15 hodin.

**Pokud vozítko nepoužíváte, dobíjejte baterii 1x měsíčně cca 6 hodin. Baterii chraňte před mrazem.**

Nedodržením zkrátíte životnost baterie! Během nabíjení může být nabíječka i baterie teplá.



9



10

Ovládací prvky motorčky



11