

# SUV KAJENE


Návod k sestavení

[www.bezvaZbozi.cz](http://www.bezvaZbozi.cz)




**Postupujte přesně podle jednotlivých, po sobě jdoucích obrázků.**

**Upozornění:** Foto návod slouží ke snazšímu a správnému sestavení dětského elektrického vozítka. Některé uvedené funkce vozítka či typ dálkového ovládání v tomto návodu se mohou mírně lišit dle výrobce daného vozítka.



1




2

Odšroubujte příchytné šroubky, zpět už se nedávají! (obr. 3)

Odpojte od sebe konektory obou motorů. (obr. 4)



3



4



5




6

Závlačku po zastrčení ohněte. (obr. 7)  
Zapojte zpět oba motory. (obr. 8)



7



8

Přední náprava (obr. 9, 10 a 11)



9




10


Šroubek vyšroubujte (obr. 12)



11



12



13




14



15



16



17



18



19



20

**Zajištění sedadla:** značka odemknutého zámečku = odjištěno, zamčeného zámečku = zajištěno (obr. 22)



21



22

Vytažením páčky zablokujete volant proti zatáčení kol – při tažení/tlačení autíčka.  
**Při zablokovaném volantu nezatáčejte volantem ani dálkovým ovládáním!**




23



24

## OVLÁDACÍ PRVKY



## DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

Do ovladače vložte 2 mikrotužkové baterie R3 AAA.

Pozor na správnou polaritu + / -



### SYNCHRONIZACE AUTÍČKA S DÁLKOVÝM OVLADAČEM

**Krok č. 1:** Do ovladače vložte baterie, ukazatele rychlosti (tři přední diody) třikrát zablikají.

**Krok č. 2:** Stiskněte tlačítko **Car\_Select** po dobu 2 vteřin, dioda vedle tlačítka Car\_Select začne blikat. Poté okamžitě zapněte autíčko tlačítkem na palubce.

**Krok č. 3:** Pokud vše proběhlo úspěšně, dioda vedle tlačítka Car\_Select blikat přestane. Pokud ne, opakujte krok č. 2.

### OVLÁDÁNÍ

**Tlačítko SPEED\_SELECT:** Pomalu – svítí jedna dioda; **Středně** – svítí dvě diody; **Rychle** – svítí tři diody

**Tlačítko CAR\_SELECT:** využívá se pouze při prvním spuštění nebo po výměně baterií pro sladění autíčka s ovládáním

**Tlačítko STOP:** brzda

**Tlačítko FORWARD:** jízda vpřed

**Tlačítko BACKWARD:** jízda vzad

**Tlačítko LEFT:** doleva

**Tlačítko RIGHT:** doprava

Dálkové ovládání se po 15 vteřinách nečinnosti automaticky vypne. Stisknutím jakéhokoliv tlačítka se znovu zapne.



### NABÍJENÍ BATERIE

Konektor nabíječky zasunujte do nabíjecí zásuvky opatrně, netahejte při vytažení konektoru za kabel nabíječky. Hrozí poškození nabíječky nebo nabíjecí zásuvky. **Používejte jen originální nabíječku určenou k tomuto vozítku!**

#### Nabíjení

Doba nabíjení činí 10-12 hodin, dobíjete maximálně 15 hodin. Během nabíjení může být baterie i nabíječka teplá.

**Důležité:** Pokud vozítko nepoužíváte, dobíjete baterii 1x měsíčně přibližně 6 hodin. Nedodržením zkrátíte životnost baterie. Baterii chraňte před mrazem! Nabíjení vozítka smí provádět pouze dospělá osoba.

