


MERCEDES-BENZ GLS63 4X4

Návod k sestavení



www.bezvazbozi.cz



Vybalte všechny díly z krabice a postupujte podle jednotlivých, po sobě jdoucích obrázků.




Zadní kola jsou označena nálepkou BACK (obr. 3). Kola nasadíte na zadní osu, z vnější strany k oběma kolům přiložte jednu kovovou podložku (obr. 4) a zajistíte závlačkou (obr. 5 a 6). Jako poslední na kola navakněte poklice (obr. 7 a 8).



Přední kola jsou označená nálepkou FRONT (obr. 8).




Motory musí být nasazeny přesně jako na obrázku (obr. 9). Při montáži předních kol postupujte stejně jako u kol zadních – nasadte kola na osu, k oběma kolům přiložte z vnější strany kovové podložky (obr. 10), zajistěte závlačkou (obr. 11) a jako poslední navykněte poklice (obr. 12).



Zapojte konektory volantu (obr. 13). **Pozor**, volant po zapojení stále držte, jinak může dojít k přetržení kabelů. Zapojené konektory s kabely srovnejte a zastrčte do otvoru nad řízením (obr. 14).




Nasaďte přední okno (obr. 16) a přišroubujte jej (obr. 17).







Přední okno na obou stranách přišroubujte (obr. 17). Následně nasadte zadní část (obr. 18) a na obou stranách ji přišroubujte (obr. 19).




Mosazné konektory musí být v zástrčce rovně a uprostřed. Jsou-li vychýlené do stran, nanarovnejte je prstem (obr. 20).



Konektory musí být zapojené jako na obrázku (obr. 21).





Nasaďte sedačky. Výstupky na sedačce musí zapadnout nadoraz do výřezů (obr. 27 a 28).



Obě sedadla přišroubujte (obr. 29 a 30).



Pozor, dveře zespod podpírejte rukou (obr. 31).



Nasadte zpětná zrcátka (obr. 33 a 34).



Opatrně sloupněte ochranné folie (obr. 35).



DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

Do ovladače vložte 2 mikrotužkové baterie R3 AAA.

Pozor na správnou polaritu + / -



SYNCHRONIZACE AUTÍČKA S DÁLKOVÝM OVLADAČEM

Krok č. 1: Do ovladače vložte baterie, ukazatele rychlosti (tři přední diody) třikrát zablikají.

Krok č. 2: Stiskněte tlačítko **Car_Select** po dobu 2 vteřin, dioda vedle tlačítka **Car_Select** začne blikat. Poté okamžitě zapněte autíčko tlačítkem na palubce.

Krok č. 3: Pokud vše proběhlo úspěšně, dioda vedle tlačítka **Car_Select** blikat přestane. Pokud ne, opakujte krok č. 2.

OVLÁDÁNÍ

Tlačítko SPEED_SELECT: Pomalu – svítí jedna dioda; **Středně** – svítí dvě diody; **Rychle** – svítí tři diody

Tlačítko CAR_SELECT: využívá se pouze při prvním spuštění nebo po výměně baterií pro sladění autíčka s ovládáním

Tlačítko STOP: brzda

Tlačítko FORWARD: jízda vpřed

Tlačítko BACKWARD: jízda vzad

Tlačítko LEFT: doleva

Tlačítko RIGHT: doprava

Dálkové ovládání se po 15 vteřinách nečinnosti automaticky vypne. Stisknutím jakéhokoliv tlačítka se znovu zapne.



NABÍJENÍ BATERIE

Konektor nabíječky zasunujte do nabíjecí zásuvky opatrně, netahejte při vytažení konektoru za kabel nabíječky. Hrozí poškození nabíječky nebo nabíjecí zásuvky. **Používejte jen originální nabíječku určenou k tomuto vozítku!**


Nabíjení

Doba nabíjení činí 8-10 hodin, dobíjejte maximálně 15 hodin. Během nabíjení může být baterie i nabíječka teplá.

Důležité: Pokud vozítko nepoužíváte, dobíjejte baterii 1x měsíčně přibližně 6 hodin. Nedodržením zkrátíte životnost baterie. Baterii chraňte před mrazem! Nabíjení vozítka smí provádět pouze dospělá osoba.



OVLÁDACÍ PRVKY



A je hotovo!

Upozornění: Foto návod slouží ke snazšímu a správnému sestavení dětského elektrického vozítka. Některé uvedené funkce vozítka či typ dálkového ovládání v tomto návodu se mohou mírně lišit dle výrobce daného vozítka.