

SILNIČNÍ MINIMOTORKA KIDNY

Návod k sestavení

www.bezvazbozi.cz



Postupujte přesně podle jednotlivých, po sobě jdoucích obrázků.




1




2

První nasadíte kovovou podložku, poté natloukáací víčko. (obr. 4)



3




4

Kolo podložte. (obr. 5)


Přišroubujte plexištítek – šroubky 3x10mm s podložkou pod hlavičkou. (obr. 6)




5



6




7



8

Vložte přístrojovou desku. (obr. 9)




9



10

Motorku a kabel dejte do polohy jako na obrázku. (obr. 12)



11



12



13



14



15



16

Spojené konektory zastrčte do výřezu. (obr. 17)




17

Ovládací prvky



18

Zapojení baterie: **červený** kabel na **červené plus +** / **černý** kabel na **černé mínus –**
Trubičková pojistka 13A – při výměně max. 16A.



19



20

Mírným úderem dlaně zasadte sedačku. (obr. 21)

Propojte konektory. (obr. 22)



21



22

Zásuvka pro nabíjení. (obr. 24)



23



24

Doba nabíjení činí 10 – 12 hodin, max. 15 hodin. Při nabíjení může být baterie i nabíječka teplá. Pokud vozítko nepoužíváte, dobíjejte baterii 1x měsíčně cca 6 hodin. Baterii chraňte před mrazem.

Nedodržením zkrátíte životnost baterie!

