


DĚTSKÁ ELEKTRICKÁ MOTORKA CONNECT

Návod k sestavení


www.bezvazbozi.cz



Postupujte přesně podle jednotlivých, po sobě jdoucích, obrázků.




Obrázek 1



Obrázek 2



Obrázek 3



Obrázek 4



Obrázek 5



Obrázek 6



Obrázek 7




Obrázek 8



Obrázek 9



Obrázek 10




Obrázek 11




Klíč k utažení matice není součástí balení

Obrázek 12




Obrázek 13



Obrázek 14



Obrázek 15



Obrázek 16



Obrázek 17




Obrázek 18




Obrázek 19




Obrázek 20



Obrázek 21



Obrázek 22



Obrázek 23



Obrázek 24



Obrázek 25



Obrázek 26



Obrázek 27



Obrázek 28




Obrázek 29



Obrázek 30




Obrázek 31



Obrázek 32



Obrázek 33



Obrázek 34



Obrázek 35



Obrázek 36




Obrázek 37



Obrázek 38

Obrázek 39 - Zapojení baterie: černý kabel na černé mínus - / červený kabel na červené plus +
Obrázek 40: Šroubek si takto kousek předšroubujte (je potřeba delší šroubovák), poté bude šroubek možné lépe uchytit do otvoru v motorce.



Obrázek 39



Obrázek 40



Obrázek 41



Obrázek 42

Ovládací prvky



Nabíjení

Doba nabíjení činí 10–12 hodin, dobíjete maximálně 15 hodin. Během nabíjení může být baterie i nabíječka zahřátá, to je v pořádku.

Důležité: Pokud vozítko nepoužíváte, dobíjete baterii 1x měsíčně cca 6 hodin. Nedodržením výrazně zkrátíte životnost baterie. Baterii chraňte před mrazem.

