

ČTYŘKOLKA RAPTOR

Návod k sestavení

www.bezvaZbozi.cz




Postupujte přesně podle jednotlivých, po sobě jdoucích obrázků.

Zapojení baterie: **červený** kabel na plus + / **černý** kabel na mínus – (obr. 2 a 3)




1




2

Po zapojení baterie zkontrolujte správný směr otáčení motorů. (obr. 4)



3



4

Zadní náprava (obr. 6)



5



6




7



8

Přední náprava

Spojovačku nápravy přišroubujte přesně podle obrázku – výseky musí směřovat dovnitř, poté slouží při zatáčení jako zarážka. (obr. 9)



Tyč řízení

9



Tyč řízení zajistěte velkou a malou kovovou podložkou a následně závlačkou

10



1. Kovová podložka
2. Kolo

11




12

Do řídítek vložte 2 kvalitní tužkové baterie AA R6. (obr. 14)



13



14

Srovnejte otvory v tyči řízení a řídítkách. (obr. 16 a 17)



15



16

Pokud vozítko nepoužíváte, dobíjejte baterii 1x měsíčně cca 6 hodin. Baterii chraňte před mrazem.

Nedodržením zkrátíte životnost baterie!

Během nabíjení může být nabíječka i baterie teplá. Doba nabíjení činí 10 – 12 hodin.



17



18