

# SUV RASTER HL


Návod k sestavení

[www.bezvaZbozi.cz](http://www.bezvaZbozi.cz)




Postupujte přesně podle jednotlivých, po sobě jdoucích obrázků.

Kabely od motorů prostrčte košíkem. (obr. 2)



1




2

Pro zapojení baterie spojte konektory. (obr. 3)

Zapojení motorů (obr. 4)



3



4

Zadní kola (obr. 5 a 6)



5



6




Přední kola (obr. 7 – 11)



7



8



9



10

Volant při nasazování na tyč řízení stále držte. (obr. 12)  
Zapojený konektor zastrčte otvorem do přístrojové desky. (obr. 12 a 13)



11



12





13



14

Nasadte zpětná zrcátka. (obr. 15)



15



16



17



18

Doba nabíjení činí 10 – 12 hodin, dobíjete max. 15 hodin. Pokud vozítko nepoužíváte, dobíjete baterii 1x měsíčně cca 6 hodin. **Baterii chraňte před mrazem!** Nedodržením zkrátíte životnost baterie.

Během nabíjení může být baterie i nabíječka teplá. (obr 20)




19



20

### Ovládací prvky



21

Přejeme mnoho zážitků v novém autíčku!