

DÁLKOVÝ OVLADAČ 2.4G TYP T06Z-2G4 PRO DĚTSKÁ ELEKTRICKÁ VOZÍTKA

MANUÁL

Krok č. 1: Vozítko zatím nechte vypnuté. Do ovladače vložte 2 mikrotužkové baterie R3 AAA (při vkládání baterií dávejte pozor na správnou polaritu plus a mínus), přední diody 3x zablikají.

Krok č. 2: Stiskněte tlačítko **Code** a držte jej, rozsvítí se dioda **State**

Krok č. 3: Stále držte tlačítko **Code** a zapněte při tom vozítko tlačítkem na palubce. Led dioda **State** začne blikat – nyní je ovladač spárován s vaším vozítkem. Tlačítko **Code** můžete uvolnit a vozítko začít ovládat pomocí ovladače.

Proces je nutné zopakovat při každé výměně baterií. Po 20 vteřinách nečinnosti se ovladač automaticky vypne. Stlačením jakéhokoliv tlačítka se ovladač znovu zapne.



I. DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Před změnou rychlosti či směru jízdy (vpřed/vzad) vozítko **vždy nejprve zcela zastavte**. Nedodržením hrozí nenávratné poškození motorů a převodovek!

II. DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Pokud s vozítkem jezdíte na zahradě nebo na jiném nerovném povrchu, nechejte vždy zařazenou vyšší rychlost.