


ELEKTRICKÝ TANK ARMY HERO S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM


Návod k sestavení

www.bezvazbozi.cz





Obrázek 1




Obrázek 2



Obrázek 3



Obrázek 4



Obrázek 5



Obrázek 6



Věž tanku zasaďte kroutivým pohybem

Obrázek 7




Před otočením tanku podložte měkkým materiálem – např. dekou.

Obrázek 8


Srovnejte otvor v tyči řízení s otvorem v pouzdře převodovky. (obr. 10)




Obrázek 9



Obrázek 10



Obrázek 11



Obrázek 12



Obrázek 13



Obrázek 14



Po zapojení konektorů rakety stále držte – hrozí přetržení kabelů.

Obrázek 15




Konektor zastrčte do otvoru.

Obrázek 16


Během zasazování raket tank podpírejte zespod. (obr. 17)



Obrázek 17



Obrázek 18



Obrázek 19



Obrázek 20



Obrázek 21



Obrázek 22



Obrázek 23




Obrázek 24

Dálkový ovladač

Vložte 2 mikrotužkové baterie AAA, pozor na správnou polaritu + / -



Ovládací prvky tanku



Nabíjení

Doba nabíjení činí 10 až 12 hodin, dobíjejte maximálně 15 hodin. Během nabíjení může být nabíječka i baterie teplá.

Důležité: Pokud vozítko nepoužíváte, dobíjejte baterii 1x měsíčně přibližně 6 hodin. Baterii chraňte před mrazem.

Nedodržením zmíněných pokynů zkrátíte životnost baterie.

