

# DĚTSKÉ ELEKTRICKÉ AUTÍČKO VOLKSWAGEN BEETLE DUNE

## NÁVOD K SESTAVENÍ

 **BezvaZboží.cz**  
...váš pohodový nákup





**Upozornění:** Fotonávod slouží ke snazšímu a správnému sestavení dětského elektrického vozítka. Některé uvedené funkce vozítka či typ dálkového ovládání v tomto návodu se mohou mírně lišit dle výrobce daného vozítka.

**Vybalte všechny díly z krabice a postupujte podle jednotlivých, po sobě jdoucích obrázků.**

**Obr. 1:** Sejměte všechny pásky a sundejte součástky na osách.

**Obr. 2:** Namažte osu na obou stranách vazelínou nebo olejem.



**Obr. 3:** Nyní si připravte zadní kola – ta s větším unašečem.

**Obr. 4:** Nasadte obě zadní kola na osu.



**Obr. 5:** Všechna kola nasadte tak, aby šípky (vzorek) na pneumatikách směřovaly stejným směrem.


**Obr. 6:** K oběma kolům přiložte z vnější strany kovovou podložku.



**Obr. 7 a 8:** Nyní ke kolům přiložte matice, které následně utáhněte. Při dotahování matic si osu přidržte kleštěmi jako na obrázku. Pozor – kola se po dotažení musí volně otáčet.




**Obr. 9-12:** Přišroubujte na obou stranách podle obrázků.




**Obr. 13:** Na levou i pravou přední osu nasadte jednu kovovou podložku.

**Obr. 14:** Obě přední osy namažte vazelínou/olejem.



**Obr. 15:** Namažte osu řízení a oko na nápravě vazelínou/olejem.

**Obr. 16:** Připravte si přední kola.



**Obr. 17 a 18:** Nasadte obě přední kola. Šípy (vzorek) na všech čtyřech pneumatikách musí směřovat stejným směrem.



**Obr. 19:** K oběma předním kolům nasadte 1-2 kovové podložky v závislosti na volném místě na ose.

**Obr. 20:** Nyní ke kolům přiložte matice a utáhněte je.



**Obr. 21:** Matice u obou kol utáhněte. Pozor – kola se po dotažení musí volně otáčet.

**Obr. 22:** Vyšroubujte šroubek z volantu.



**Obr. 23:** Namažte tyč volantu vazelínou/olejem.

**Obr. 24:** Zapojte konektory volantu. **Pozor** – po zapojení konektorů volant stále držte, aby nedošlo k jeho pádu a následnému přetržení kabelů.



**Obr. 25:** Zapojené konektory spolu s kabely srovnejte a zastrčte do otvoru nad řízením.  
**Obr. 26 a 27:** Volant přišroubujte.





**Obr. 28:** Nasadte přední okno.




**Obr. 29 a 30:** Nasadte obě zpětná zrcátka.



**Obr. 31 a 32:** Zapojení baterie



**Obr. 34 a 35:** Nyní nasadte sedačku – plastové výstupky na zadní straně sedačky musí zapadnout do otvorů v autíčku.



**Obr. 35:** Sedačku na obou stranách přišroubujte.

**Obr. 36:** Autíčko rukou nadzvedněte a stlačte rukou pedál, abyste ověřili správné otáčení kol vpřed/vzad.



Obr. 37 a 38: Na všechny kola nasadte poklice.



Obr. 39 a 40: Otevření dveří





Obr. 41 a 42: Výklopná kolečka a přední výklopné madlo pro ruční tažení autíčka.





## OVLÁDACÍ PRVKY



**! DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:** Před změnou rychlosti či směru jízdy (vpřed/vzad) autíčko vždy nejprve zastavte, aby nedošlo k poškození motorů a převodovek.

## DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

Do ovladače vložte 2 mikrotužkové baterie R3 AAA.

Pozor na správnou polaritu + / -



### SYNCHRONIZACE AUTÍČKA S DÁLKOVÝM OVLADAČEM

Vypněte autíčko – před synchronizací musí být vypnuté.

Na ovladači stiskněte a přidržte **tlačítko M**, LED dioda rychlosti začne blikat. Během tohoto kroku (tlačítko M stále držte stisknuté) ihned zapněte autíčko pomocí hlavního vypínače na palubce – LED dioda rychlosti se následně trvale rozsvítí.


Pokud vše proběhlo dle instrukcí, autíčko je sladěné s ovladačem. Pokud ne, opakujte celý proces znovu.

Tento postup je potřeba provést při každé výměně baterií, nebo v případě nečinnosti dálkového ovladače.

V případě špatné činnosti ovladače vyměňte baterie.

Dálkové ovládání se po 10 vteřinách nečinnosti automaticky vypne. Stisknutím jakéhokoliv tlačítka se znovu zapne.

**! DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:** Před změnou rychlosti či směru jízdy (vpřed/vzad) autíčko vždy nejprve zastavte, aby nedošlo k poškození motorů a převodovek.



Návod pokračuje na další straně.

## NABÍJENÍ BATERÍ

**Nabíjecí zásuvka:** konektor nabíječky zasouvejte do nabíjecí zásuvky opatrně, při vytahování konektoru netahejte za kabel nabíječky – hrozí poškození nabíječky nebo nabíjecí zásuvky. **Používejte pouze originální nabíječku určenou k tomuto vozítku!**

### Nabíjení

- Před nabíjením musí být autíčko vypnuté.
- Doba nabíjení činí 8-10 hodin, dobíjejte maximálně 15 hodin.
- Během nabíjení může být baterie i nabíječka teplá.

**Důležité:** Pokud vozítko nepoužíváte, dobíjejte baterii 1x měsíčně přibližně 6 hodin.

Nedodržením zkrátíte životnost baterie. Baterii chraňte před mrazem! Nabíjení vozítka smí provádět pouze dospělá osoba.



**A je hotovo!**



NENECHTE SI UJÍT ŽÁDNÉ NOVINKY, AKČNÍ SLEVY A SOUTĚŽE! SLEDUJTE NÁS NA FACEBOOKU.

