


VOLKSWAGEN GOLF GTI

Návod k sestavení

www.bezvazbozi.cz




Postupujte přesně podle jednotlivých obrázků.



1




2




3



4




5



6



7




8



Osu vytáhněte nadoraz

9



10



11



12




13




14

Mosazné konektory musí být v zástrčce rovně uprostřed. Pokud jsou ohnuté ke straně plastu, srovnejte je prstem. (obr. 15)




15




16


Mosazné konektory musí být v zástrčce rovně uprostřed. Pokud jsou vychýlené do stran, narovnejte je prstem. (obr. 17)



17



18



19



20



21



22

Po zapojení konektorů volant stále držte, aby nedošlo k přetržení kabelů. (obr. 23)
Zapojené kabely srovnejte a zastrčte do otvoru. (obr. 24)



23



24



25



26



27



28



29



30

NABÍJENÍ BATERIE

Nabíjecí zásuvka: konektor nabíječky zasunujte do nabíjecí zásuvky opatrně, při vytahování konektoru netahejte za kabel nabíječky – hrozí poškození nabíječky nebo nabíjecí zásuvky. **Používejte jen originální nabíječku určenou k tomuto vozítku!**

Nabíjení

Doba nabíjení činí 10-12 hodin, dobíjejte maximálně 15 hodin. Během nabíjení může být baterie i nabíječka teplá.

Důležité: Pokud vozítko nepoužíváte, dobíjejte baterii 1x měsíčně přibližně 6 hodin.

Nedodržením zkrátíte životnost baterie. Baterii chraňte před mrazem! Nabíjení vozítka smí provádět pouze dospělá osoba.



DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

Vložte 3 tužkové baterie R3 AAA.



Pozor na správnou polaritu.


Sladění 2,4G ovladače s autíčkem:

Zapněte tlačítkem autíčko - bliká červený kroužek kolem tlačítka,
Zapněte tlačítko 1-2-3 na ovladači - rozsvítí se kontrolka D1 (LED dioda),
Po několika vteřinách se blikající červený kroužek na tlačítku autíčka rozsvítí,
Nyní je ovladač sladěn s autíčkem, poté jej můžete ovládat dle popisu,
Po několika vteřinách nečinnosti se ovladač sám vypne,
Při výměně baterií nebo nefunkčnosti ovládání opakujte celý tento postup,

Tlačítko 1-2-3 (volba 3 rychlostí)

Brzda / stop,





SD karta pro muziku



A je hotovo!



NENECHTE SI UJÍT ŽÁDNÉ NOVINKY, AKČNÍ SLEVY A SOUTĚŽE! SLEDUJTE NÁS NA FACEBOOKU.

